

1人暮らしの方に最適!カギの閉め忘れ防止に-

空き巣被害の約4割がドアや窓の力ギの閉め忘れによるものです。 ChecKEYは力ギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。

現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけ。 カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。 操作感・施錠音に加え、これからは目でもカギの開け閉めの状態をチェックすること ができます。

カギを閉めると表示窓の 色が変わって施錠確認が _ できます。

1//







お出かけの際にカギを閉めてきたかどうか、 不安になったことはありませんか?



戻って再度確認したり、外出中ずっと不安に 思っていたり…



手元のキーをチェックするだけで施錠の確認 ができます。

ChecKEYの操作方法 ※写真は表示窓を見やすくするためにChecKEYの端を持っていますが、実際にご使用になる際はChecKEYの根元部分をつまんで操作してください。

表示窓の色はご使用のカギによって、施錠=橙色/解錠=白色の場合と、施錠=白色/解錠=橙色の場合とがあります。



キーをカギ穴に挿入します。(少し押し込むよ うにして回してください)



キーを90度回して施錠・解錠操作をします。 ※ご使用のカギによって逆回転の場合もあります。



キーを抜くと表示窓の色が変わって施錠・解 錠操作完了をお知らせします。

ChecKEYを取付可能なキーの種類

下記の原寸サイズのイラストにキーを重ねてご確認ください。キーの持ち手 部分の外形寸法とデザインが下記と同じキーのみChecKEYが取付可能です。



が入っているキーには取り付けできませんのでご注意ください。





U9/URキー (現行品)





U9/URキー(旧デザイン)

ChecKEYを使用できるカギの種類

キーを横向き(水平)に抜き差しして、90度回すタイプのみご使用いただけます。 (警備セット機能付の錠にもご使用いただけます。)



共用エントランスを非接触キーで開扉しているマンション物件でもご使用いただけます。キーの持ち手部分に下のような樹脂カバーがついている場合は、樹脂カバーを取り外してキー本体の形状をご確認ください。

※樹脂カバー内のICチップは入れ替えが必要です。



ChecKEYを使用できないカギの種類

下記のタイプのカギにはChecKEYをご使用いただけませんのでご了承ください。










(注) ドアに上下2つのカギがついている場合



ChecKEYの表示窓の状態は、現在の扉の施錠・解錠状態を保証するものではありません。

本商品は、ご使用になる方が直近に行ったキーの操作履歴を表示するもので、扉の施錠・解錠状態を保証するものではありません。 例えば、玄関を操作した後に別の箇所 (ゴミ置き場等) を操作してしまうと、玄関の操作履歴はなくなってしまいますので十分ご注意ください。

外形寸法図/仕様



製造元

美和ロック株式会社

〒105-8510 東京都港区芝3丁目1番12号 http://www.miwa-lock.co.jp/

商品のお問い合わせは弊社お客様相談室へ ----

TEL. 0120 (81) 3069 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:30 (土日祝を除く)

商品のご用命は下記販売店へ